

MAUBOUSSIN



Bande d'Arrêt d'Urgence

Mode d'emploi
Instructions for use

SOMMAIRE

I. MODE D'EMPLOI

- 1) Réglage de l'heure
- 2) Réglage de la date
- 3) Utilisation du chronographe
- 4) Matériaux de votre montre
- 5) Étanchéité

II. GARANTIE INTERNATIONALE

III. CROQUIS

I. MODE D'EMPLOI

Les créations Mauboussin, de haute tradition horlogère, soulignent votre personnalité en conjuguant le temps à tous vos instants.

En choisissant cette montre Mauboussin, vous avez acquis un objet exceptionnel et rare. Lisez attentivement le mode d'emploi, il vous permettra de conserver votre montre en excellent état de marche.

Avant de vous expliquer comment remonter manuellement votre montre, nous vous précisons que la couronne en « position 0 », comme indiqué sur le croquis page 9, signifie que la couronne n'est pas tirée.

1) Réglage de l'heure

Tirer la couronne jusqu'à la deuxième position (Cf. Croquis p.9). Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler les heures et les minutes. Lorsque vous renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale, la petite trotteuse se met à tourner.

2) Réglage de la date

Tirer la couronne jusqu'à la première position (Cf. croquis p.9). Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la date de la veille (cf. a.). Enfin, repasser en deuxième position et régler l'heure en tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque la date et l'heure ont été réglées, renfoncer la

couronne jusqu'à la position 0, c'est-à-dire couronne non tirée.

a. Nous attirons votre attention sur le fait que la correction rapide du dateur n'est pas recommandée lorsque l'aiguille des heures indique une horaire entre 9 heures et 3 heures (moitié supérieure du cadran). Il est impératif de respecter cette précaution d'usage afin de ne pas endommager le mouvement.

Par ailleurs, nous vous déconseillons une mise à l'heure en faisant tourner les aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3) Utilisation du chronographe

Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unité d'une seconde jusqu'à un maximum de 59 minutes et 59 secondes. La trotteuse indique les secondes sans s'arrêter jusqu'à 59 minutes et 59 secondes après la mise en marche du chronographe. Le chronographe se met en marche et s'arrête avec le bouton A (Cf. croquis p.9). Il suffit d'appuyer sur le bouton B (Cf. croquis p.9) pour remettre le chronographe à zéro, et à ce moment, la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronographe reviennent à la position normale.

4) Matériaux de votre montre

Votre montre a été élaborée en acier. Elle est équipée d'un verre minéral.

5) Étanchéité

Votre montre est étanche à 10 ATM.

Attention, la garantie ne s'appliquera que si la tige de la couronne a été correctement renfoncée en position 0 après les réglages (Cf. Croquis p.9)

II. GARANTIE INTERNATIONALE

Votre montre Mauboussin est un modèle déposé par la Maison, il a été créé, développé et fabriqué selon nos critères d'exigence. Il porte, gravé au dos, le numéro d'authenticité. Ce même numéro est reporté sur votre certificat d'authenticité. Votre montre Mauboussin, acquise auprès d'un distributeur agréé, est garantie contre toute défectuosité ou vice de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, à l'exception d'un choc sur le verre minéral, du remplacement du bracelet, de la pile ou du joint d'étanchéité.

Nous vous conseillons de faire contrôler l'étanchéité de votre montre auprès d'un de nos distributeurs agréés tous les ans.

Notre garantie est uniquement valable si le certificat d'authenticité est daté et contresigné par notre distributeur agréé au moment de votre acquisition. Cette garantie, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus, est totale dans les limites d'un usage normal excluant la perte, le vol, ainsi que les accidents, et dans la mesure où les interventions sont effectuées par un distributeur agréé. La liste de nos distributeurs agréés est disponible en ligne, sur www.mauboussin.fr, et sur demande en vous adressant directement à :

MAUBOUSSIN

31, rue Cambacérés – 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 44 55 31 87

III. CROQUIS



