

MAUBOUSSIN



So Urgent

Mode d'emploi
Instructions for use

SOMMAIRE

I. MODE D'EMPLOI

- 1) Réglage de la date
- 2) Réglage de l'heure
- 3) Matériaux de votre montre
- 4) Etanchéité

II. GARANTIE INTERNATIONALE


I. MODE D'EMPLOI

Les créations Mauboussin, de haute tradition horlogère, soulignent votre personnalité en conjuguant le temps à tous vos instants.

En choisissant cette montre Mauboussin, vous avez acquis un objet exceptionnel et rare. Lisez attentivement le mode d'emploi, il vous permettra de conserver votre montre en excellent état de marche.

Avant de vous expliquer comment régler la date, nous vous précisons que la couronne en « Position 0 » signifie que la couronne n'est pas tirée.

1) Réglage de la date



Tirer la couronne (située à 3 heures) initialement en position 0 jusqu'à la position 1 et régler la date en tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis repousser la couronne en position 0.

2) Réglage de l'heure

Tirer la couronne initialement en position 0 jusqu'à la position 2 et régler l'heure et les minutes, puis repousser la couronne en position 0.

3) Matériaux de votre montre

Votre montre a été élaborée en acier, le cadran et la lunette sont ornés de diamants. Elle dispose d'un bracelet en acier et est équipée d'un verre K1.

4) Etanchéité

Votre montre est étanche à 5 ATM. Attention, la garantie ne s'appliquera que si la tige de la couronne a été correctement verrouillée sur la position 0.

II. GARANTIE INTERNATIONALE

Votre montre Mauboussin est un modèle déposé par la Maison, il a été créé, développé et fabriqué selon nos critères d'exigence. Elle porte, gravé au dos, le numéro d'authenticité. Ce même numéro est reporté sur votre certificat d'authenticité.

Votre montre Mauboussin, acquise auprès d'un distributeur agréé, est garantie contre toute défectuosité ou vice de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, à l'exception d'un choc sur le verre K1, du remplacement du bracelet, de la pile ou du joint d'étanchéité.

Nous vous conseillons de faire contrôler l'étanchéité de votre montre dans l'une de nos boutiques ou auprès de l'un de nos distributeurs agréés, tous les ans.

Notre garantie est uniquement valable si le certificat d'authenticité est daté et contresigné par notre distributeur agréé au moment de votre acquisition. Cette garantie, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus, est totale dans les limites d'un usage normal excluant la perte, le vol, ainsi que les accidents, et dans la mesure où les interventions sont effectuées par un distributeur agréé.

La liste de nos distributeurs agréés est disponible sur demande, en vous adressant directement à :

MAUBOUSSIN

31, rue Cambacérès - 75008 Paris

Tel: +33 (0)1 44 55 31 87

www.mauboussin.fr

CONTENTS

I. INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Setting the date
- 2) Setting the time
- 3) Watch components
- 4) Water resistance

II. INTERNATIONAL GUARANTEE


I. INSTRUCTIONS FOR USE

Mauboussin time pieces are created according to high quality watchmakers standards. Your watch will complement your personality by matching the time to your moods.

By choosing this Mauboussin watch, you have acquired a rare and exceptional timepiece. These instructions for use explain clearly its operation. Please read them carefully, as they will enable you to keep your watch in perfect working order.

Before starting the date setting, note that the «position 0» means that the crown is not pulled.

1) Setting the date



Pull the crown (situated at 3 o'clock) initially in position 0 to position 1. Turn the crown counterclockwise to set the date, then push the crown back to position 0.

2) Setting the time

Pull the crown initially in position 0 to position 2. Set the hour and minute hands. then push the crown back to position 0.

3) Watch components

Your watch has been elaborated with steel, the dial and the bezel are adorned with diamonds. It is fitted with a glass K1.

The bracelet is made of steel.

4) Water resistance

Your watch is resistant to 5 ATM.

Warning, the guarantee will be applicable only if the crown has been set on position 0.

II. INTERNATIONAL GUARANTEE

Your watch, which is a registered model, has been created, developed and manufactured according to the Mauboussin watchmakers standards. Its authenticity number is engraved on the back. This number appears on your certificate of authenticity.

Your watch, acquired from a certified dealer, is guaranteed against any defect or defective workmanship for two years from the date of purchase : with the exception of the impact on the K1 glass, the bracelet replacement, the battery replacement and the seal replacement.

We advise you to bring back your watch each year in order to control its water-resistance.

Our guarantee is only valid if the certificate of authenticity is signed, dated and countersigned by our certified dealer at the time of purchase. This guarantee, under the reserve of the exceptions mentioned above, is fully comprehensive within the limits of normal use except loss, theft and accidents, and under condition that any repair shall be carried out by one of our certified dealers.

For any matter related to this guarantee or any other after-sales queries, you may send us your watch directly, accompanied by its certificate of authenticity and this booklet. In that case, we recommend that you insure the watch for transport.

Our certified dealers list is available, upon request directly to:

MAUBOUSSIN

31, rue Cambacérès - 75008 Paris

Tel: +33 (0)1 44 55 31 87

www.mauboussin.fr

